

Gerät	Version	Hauptfunktion	Marke	Repeater Funktion	Funk
SMART HOME by hornbach Gateway		Steuergerät	SMART HOME by hornbach		
SMART HOME by hornbach Starterset Sicherheit		Steuergerät + Geräte	SMART HOME by hornbach		
Philips Hue Bridge		Steuergerät	Philips hue		
Amazon Alexa		Sprachassistent	Amazon		
Google Home Assistant		Sprachassistent	Google		
Bosch Indego 350 Connect (Bosch Smart Gardening Account erforderlich)	<b>350 Connect</b>	Mähroboter	Bosch		
Bosch Indego 400 Connect (Bosch Smart Gardening Account erforderlich)	<b>400 Connect</b>	Mähroboter	Bosch		
Bosch Indego S+ 350 (Bosch Smart Gardening Account erforderlich)	<b>S+ 350</b>	Mähroboter	Bosch		
Bosch Indego S+ 400 (Bosch Smart Gardening Account erforderlich)	<b>S+ 400</b>	Mähroboter	Bosch		
tado° Raumthermostat (tado° Bridge+Account erforderlich)		Heizungssteuerung	tado°		
tado° Thermostatkopf (tado° Bridge+Account erforderlich)		Heizungssteuerung	tado°		
tado° Smarte Klima-Steuerung V3+ (tado° Account erforderlich)		Klimaanlagensteuerung	tado°		
Aeotec Range Extender 6	<b>1.4; 1.5</b>	Repeater	Aeotec	Ja	Z-Wave
AEOTEC WallMote Quad	<b>2.3</b>	Fernbedienung	Aeotec	Nein	Z-Wave
BeNext Panic Watch EU	<b>0.32</b>	Panikknopf	BeNext	Nein	Z-Wave
Danfoss living connect Z	<b>1.01</b>	Heizkörperthermostat	Danfoss	Nein	Z-Wave
Wide Eye Full HD 180° Panoramic Camera DCS-2530L	<b>1.03; 1.04</b>	Innenkamera	D-Link	Nein	WLAN
EUROtronic Spirit Z-Wave Plus	<b>0.15; 0.16</b>	Heizkörperthermostat	Eurotronic	Nein	Z-Wave

Gerät	Version	Hauptfunktion	Marke	Repeater Funktion	Funk
FIBARO CO Sensor	<b>3.2</b>	Kohlenmonoxid-melder	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Heat Controller	<b>4.0; 4.4</b>	Heizkörper-thermostat	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Motion Sensor	<b>3.2; 3.3</b>	Bewegungsmelder	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Flood Sensor	<b>3.2; 3.3</b>	Wassermelder	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Smoke Sensor	<b>3.2; 3.3</b>	Rauchmelder	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Door/Window Sensor 2 (weiß)	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO Door/Window Sensor 2 (grau)</i>	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO Door/Window Sensor 2 (schwarz)</i>	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO Door/Window Sensor 2 (beige)</i>	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO Door/Window Sensor 2 (hellbraun)</i>	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO Door/Window Sensor 2 (braun)</i>	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO Door/Window Sensor 2 (dunkelbraun)</i>	<b>3.2</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Door/Window Sensor	<b>2.5</b>	Kontaktsensor	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO KeyFob	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO The Button (rot)	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (grün)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (schwarz)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (orange)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (braun)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (gelb)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (weiß)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
<i>FIBARO The Button (blau)</i>	<b>3.2</b>	Fernbedienung	Fibaro	Nein	Z-Wave
FIBARO Roller Shutter 2	<b>2.5</b>	Rollladensteuerung Unterputzaktor	Fibaro	Ja	Z-Wave

Gerät	Version	Hauptfunktion	Marke	Repeater Funktion	Funk
FIBARO Roller Shutter 3	5.0	Rollladensteuerung Unterputzaktor	Fibaro	Ja	Z-Wave
FIBARO Single Switch 2	3.2; 3.3	Unterputzaktor	Fibaro	Ja	Z-Wave
FIBARO Double Switch 2	3.2	Unterputzaktor	Fibaro	Ja	Z-Wave
FLAIR viyu CCT GU10	20190127-27	CCT Leuchtmittel	FLAIR viyu	Ja	Zigbee
FLAIR viyu CCT E14	20190127-27	CCT Leuchtmittel	FLAIR viyu	Ja	Zigbee
FLAIR viyu CCT E27	20190127-27	CCT Leuchtmittel	FLAIR viyu	Ja	Zigbee
FLAIR viyu RGBW E27	20190127-27	RGBW Leuchtmittel	FLAIR viyu	Ja	Zigbee
OSRAM Smart+ Plug	20140331DEOS	Innensteckdose	Osram	Ja	Zigbee
POPP Batterie Funkwandschalter	1.0; 1.1	Fernbedienung	Popp	Nein	Z-Wave
POPP KFOB-C Fernbedienung	1.0; 1.1	Fernbedienung	Popp	Nein	Z-Wave
POPP Mold Detector	1.1	Feuchtigkeits- melder	Popp	Nein	Z-Wave
POPP Smart Outdoor Plug	3.11	Außensteckdose	Popp	Ja	Z-Wave
POPP Solar Outdoor Siren 2	2.5	Außensirene	Popp	Nein	Z-Wave
POPP Wall Controller 2	1.1	Fernbedienung	Popp	Nein	Z-Wave
POPP Zwischenstecker weiß	1.15	Innensteckdose	Popp	Ja	Z-Wave
Strips Drip	0.4	Wassermelder (für außen geeignet)	Sensitive	Nein	Z-Wave
Strips Guard Window & door sensor (1er)	0.8	Kontaktsensor (für außen geeignet)	Sensitive	Nein	Z-Wave
Strips Guard Window & door sensor (3er)	0.8	Kontaktsensor (für außen geeignet)	Sensitive	Nein	Z-Wave
Strips Comfort Temperatur & Lighting sensor	0.3	Raumsensor (für außen geeignet)	Sensitive	Nein	Z-Wave
STEINEL L 810 LED iHF Z-Wave	1.1	Außenleuchte/ Bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
STEINEL XLED home 2 Z-Wave (weiß)	1.0	Außenleuchte/ Bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
STEINEL XLED home 2 Z-Wave (schwarz)	1.0	Außenleuchte/ Bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
STEINEL XLED home 2 Z-Wave (silber)	1.0	Außenleuchte/ Bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave

Gerät	Version	Hauptfunktion	Marke	Repeater Funktion	Funk
<i>STEINEL XLED home 2 Z-Wave (anthrazit)</i>	<b>1.0</b>	Außenleuchte/ Bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
STEINEL RS LED D2 Z-Wave	<b>1.0</b>	Innenleuchte/ Bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
STEINEL IS 140-2 Z-Wave (weiß)	<b>0.48; 1.0</b>	Außen- bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
<i>STEINEL IS 140-2 Z-Wave (schwarz)</i>	<b>0.48; 1.0</b>	Außen- bewegungsmelder	Steinel	Ja	Z-Wave
Trust Wireless Smoke Sensor	<b>2018.4.20</b>	Rauchmelder	Trust / Klikaanklikuit	Nein	Zigbee
Trust Wireless Motion Sensor	<b>2017-08-04</b>	Bewegungsmelder	Trust / Klikaanklikuit	Nein	Zigbee
Trust Wireless Contact Sensor	<b>ZCTS-808</b>	Kontaktsensor	Trust / Klikaanklikuit	Nein	Zigbee
Trust Wireless Water Leakage Detector	<b>2018.3.10</b>	Wassermelder	Trust / Klikaanklikuit	Nein	Zigbee
Trust Wireless Humidity Sensor	<b>ZTHS-100</b>	Feuchtigkeits- melder	Trust / Klikaanklikuit	Nein	Zigbee
Vision Wireless Siren ZM1601	<b>15.10; 24.7</b>	Innensirene	Vision	Nein	Z-Wave